

Spegnimento dello strumento



È possibile spegnere lo strumento in due modi:

(A) Attraverso il pulsante di **Accensione/Spegnimento** (**Altamente sconsigliato**).

(B) Attraverso la funzione specifica: Premere il tasto “F”, apparirà un menù a scorrimento, posizionarsi su “Spegnimento strumento” e successivamente premere il tasto della frecci destra dove è presente la scritta “OK”.



Dopo aver Premuto questo tasto apparirà un messaggio con la dicitura “Vuoi davvero...?” premere quindi il tasto centrale “↵” sotto il display come indica la freccia rossa.

Sentirete un suono e avverrà lo spegnimento dopo qualche secondo.

Questo è il modo corretto in quanto lo strumento si occuperà di compiere tutte le operazioni di chiusura.



A

In questo caso, invece, spegnendo attraverso la pressione prolungata del tasto di **Accensione/Spegnimento modo non corretto**, avremo uno spegnimento immediato ma con la probabilità di perdere dei file presenti nella scheda SD.



Per evitare danni seri allo strumento è prevista un'operazione di recupero della scheda SD in seguito ad uno spegnimento imprevisto/accidentale.

La schermata sopra avviserà l'utente dell'avvio di questa funzione.

Attendere semplicemente il completamento dell'operazione senza interruzioni. (circa 3 min.)