

Preparazione SD-card (per ripristino software Vision/Smart)



Spegnere lo strumento (nell'esempio un Tester Smart, la procedura è valida per tutti gli strumenti) e rimuovere la scheda di memoria.



Inserire la scheda di memoria nell'adattatore e collegarlo al computer.





Premere sul pulsante "Avvio/Start" e poi selezionare "Computer" per aprire la schermata di riepilogo delle periferiche, dischi locali e rimovibili.

	Concession of the local division of the loca					
Computer >		✓ 49 Ce	erca Computer		Q	
File Modifica Visualizza Strumenti ? Organizza → AutoPlay Espelli Prop	prietà Proprietà del sis Nome	tema Disinstalla o modifica programm	na »	8≡ ▼ [0	
💻 Desktop 😥 Download 🐑 Risorse recenti	Unità disco rigido (2) Local Disk (C:) Local Disk (D:)					
Raccolte	Dispositivi con archivi rimovibili (2) Unità DVD RW (E) Disco rimovibile (5)					
Musica Musica Sfondi Video	Percorso di re Trolese (\\MN AMPS_DIAGN AMPS_CIAGN	Apri Apri in una nuova finestra Attiva BitLocker Apri AutoPlay	UPS) (R:)			
Computer Local Disk (C:) Local Disk (D:) Disco rimovibile (F:)	AMPS_ASSTER AMPS_ALL (\) AMPS_RICASS AMPS_FRANZ (8)	Condividi con Apri come dispositivo portatile Sincronizzazione cartella condivisa	 X:) X:) Y) (Y:) DUPS) (Z:) 			
		Formatta Espelli Taglia Copia				
Sete		Crea collegamento Rinomina Proprietà				

Posizionare il puntatore sopra al "Disco rimovibile", premere il tasto destro del mouse e dal menu a tendina selezionare "Formatta..."



ormatta	sione di Disco rimovibil
Capacità	
957 MB	•
File syst	em
FAT32	~
Dimensio	ni unità di allocazione
4096 by	rte ▼
Ripristi Etichetta	na predefinite dispositivo
Opzion	i di formattazione
Cre	nattazione veloce a disco di avvio MS-DOS
	Avvia Chiudi

Verificare che sia impostato "FAT32" e che non sia selezionato (quadratino vuoto) "Formattazione veloce".



Premere "OK" all' avviso di Cancellazione dei dati...

ATTENDERE CHE VENGA COMPLETATA L'OPERAZIONE DI FORMATTAZIONE

	Formattazione di Disco rimovibile	
	Capacità:	
	974 MB 👻	
A Shake	File system	
	FAT32 ~	
	Dimensioni unità di allocazione	
Formattazione di D	isco rimovibile (F:) in corso	
Formattazione completata.		
	ОК	
14	Opzioni di formattazione	
	Formattazione veloce	
		Una volta terminata la formattazione premere "OK"
-	Avvia Annula	Operazione completata