



## Installazione software PC (Vision)


Lanciare l'installazione del software con doppio click sul file.exe (nel nostro caso **Setup\_Tester\_Vision\_PC\_rel\_xxx\_xx.xx.xx.exe**) in dotazione allo strumento o scaricato da aggiornamento.




Scegliere la Lingua e proseguire con **“OK”**.




Proseguire con **“Avanti”**.




**Accettare i termini del contratto** e proseguire con **“Avanti”**.




Inserire Nome, Società e proseguire con “Avanti”.




Si consiglia di installare il software nella cartella **C:\magneti\_marelli** e proseguire con “Avanti”.




Lasciare in questo caso **Magnet Marelli Tester Vision** e proseguire con “Avanti”.




Selezionare almeno la prima, per creare l'icona sul desktop e proseguire con "Avanti".



Questa visualizzazione riassume tutte le impostazioni dell'installazione, proseguire con "Installa".



**Attendere il completamento dell'operazione.**



Si consiglia di riavviare il sistema e proseguire con **"Fine"**.