


Installazione software PC (Vision)


Lanciare l'installazione del software con doppio click sul file.exe (nel nostro caso **Setup_Tester_Vision_PC_rel_xxx_xx.xx.xx.exe**) in dotazione allo strumento o scaricato da aggiornamento.




Scegliere la Lingua e proseguire con **“OK”**.




Proseguire con **“Avanti”**.




Accettare i termini del contratto e proseguire con **“Avanti”**.




Inserire Nome, Società e proseguire con **“Avanti”**.




Si consiglia di installare il software nella cartella **C:\magneti_marelli** e proseguire con **“Avanti”**.




Lasciare in questo caso **Magnet Marelli Tester Vision** e proseguire con **“Avanti”**.




Selezionare almeno la prima, per creare l'icona sul desktop e proseguire con "Avanti".



Questa visualizzazione riassume tutte le impostazioni dell'installazione, proseguire con "Installa".



Attendere il completamento dell'operazione.



Si consiglia di riavviare il sistema e proseguire con **"Fine"**.